

CONDOR CHEMICAL di Conforti Giovanni

SEDE E LAB. VIA CAPUANA N°12.
TREZZANO SUL NAVIGLIO 20090 (MILANO)
DOM. FISC. VIA FALCONE 2/9
20082 NOVIGLIO (MILANO)
TEL. +39 (02) 48.40.18.26. ITALY.

C.C.I.A.A. N. 1406720
P. I. 10819670158
COD. FISC. CNFGNN65118F205R
www.condorchemical.it

SANI-SPRAYER SUPERFICI

Attrezzatura pneumatica per l'atomizzazione di liquidi sanificanti, igienizzanti, insetticidi, ecc. è dotata di speciale lancia ed è ideale per nebulizzare su superfici, piani di lavoro, scaffalature, merci stoccate, pallets di merci in entrata e in uscita, ecc.

Azionando la lancia, il prodotto viene spruzzato e atomizzato finemente ottenendo una "nebbia secca". Direzione del getto della lancia è possibile raggiungere qualsiasi punto della superficie da trattare, anche gli angoli più nascosti.

SANI-SPRAYER è dotato di regolatore di pressione e di valvola dosatrice che permettono di regolare l'atomizzazione, permettendo di ottenere una nebbia più o meno secca.

Realizzato in acciaio inox AISI 304, SANI-SPRAYER SUPERFICI è disponibile in due modelli; con serbatoio da Lt 14 (mod. SPXL/14) e con serbatoio da Lt 24 (mod. SPXL/24).

SPXL/14




SPXL/24



FUNZIONAMENTO:

- inserire il prodotto nel serbatoio
- collegare il serbatoio all'aria compressa
- regolare la pressione dell'aria (max 8 bar)
- aprire il rubinetto dell'aria
- aprire il rubinetto del liquido
- regolare la portata del liquido
- azionare la lancia indirizzando il getto verso la superficie da trattare

ATTENZIONE: prima di inserire il prodotto chimico, verificare sempre la compatibilità dello stesso con i materiali con cui è costruito SANI-SPRAYER.



DATI TECNICI:

- lunghezza lancia cm 65
- doppio tubo a spirale mt 10
- ugello atomizzatore
- pressione massima 8 bar
- valvola di regolazione della portata del liquido
- regolatore di pressione

